

CAMARA HD video Digital Wi-Fi


LL-CAM-500 MANUAL DE USUARIO







Diagrama de la cámara:




- 1) Puerto Micro B USB
- 2) Puerto Mini C HDMI
- 3) Ranura de tarjeta Micro SD
- 4) Puerto externo de micrófono
- 5) Empujar cubierta de la batería
- 6) Luz LED

- 7) Botón del obturador
- 8) Micrófono
- 9) Pantalla LCD
- 10) Lentes
- Interruptor Wi-Fi e indicador de estado (rojo)
- Botón de Alimentación / Modo
- Luz de recepción de señal infrarroja

Diagrama de pantalla LCD:

Encienda la cámara Wi-Fi; la pantalla LCD mostrará el siguiente estado y configuración:



- Modo cámara
- 2. Modo de grabación de vídeo (por defecto)
- 3. Icono de Wi-Fi (aparece cuando se activa)
- 4. Icono de tarjeta Micro SD (aparece cuando se carga)
- 5. Icono de resolución:

En modo cámara, AL es acrónimos de 8 megapíxeles (interpolados) (3264x2448), y en modo de grabación de vídeo, es acrónimo de FHD (1920x1080, 30fps);

En modo cámara, BA es acrónimo de 5 megapíxeles (2592x1920), y en modo de grabación de vídeo, es acrónimo de 720P (1280x720, 30fps);

HILO sólo aparece en modo de grabación de vídeo y esa acrónimo de 720P (1280x720,60fps).


- El modo silencio aparece cuando está activado y se desactiva por defecto.
- 7. Contador, muestra hasta 999.
- 8. Temporizador, muestra horas y minutos.
- 9. Icono de la batería: nivel de batería actual de la cámara.

Nota: Los iconos que se mencionan arriba pueden variar conforme al estado de la cámara.

Uso de la cámara:

1) Cuando use la cámara por primera vez, por favor:


Inserte una tarjeta micro SD o micro SDHC (no incluida), tal y como se muestra en la siguiente imagen.7



Es necesaria una tarjeta Micro SD Clase 10 para esta cámara. Apague la cámara antes de insertar o retirar la tarjeta.

2) Encendido / Apagado

 Encender: pulse y mantenga pulsado el botón durante aproximadamente 3 segundos; la pantalla LCD muestra "ON" y se puede oír un pitido del del timbre.



 Apagar: pulse y mantenga pulsado el botón durante aproximadamente 3 segundos; la pantalla LCD muestra "OFF" y se puede oír un pitido del timbre.

3) Empezar a usarla

 Configuración por defecto: Tras encender la DV, la configuración por defecto es la que se muestra debajo:



戸	lcono de modo de grabación de vídeo	La DV se encuentra en modo de grabación de vídeo.
AL	Resolució n de vídeo	FHD: 1080p@30fps
0:00	Tiempo de grabación	Empieza desde 0 horas y 00 minutos.
Ъ	Icono de tarjeta Micro SD	Se muestra cuando se inserta una tarjeta Micro SD; en caso contrario no se muestra nada.
Ż	Nivel de batería	La batería está llena
×	Icono de Silencio	La DV está en modo Silencio; no se oirá ningún pitido cuando se pulsen los botones. Se muestra sólo cuando el modo Silencio está activado.
<u></u>	Icono Wi-Fi	Se muestra cuando está activada.

2. Modos de disparo. La DV ofrece diferentes modos de disparo.

Pulse el botón de forma reiterada; se mostrarán los siguientes dos primeros modos en la pantalla de DV, y los demás

modelos aparecerán en el funcionamiento de la APP.


,			
	Vídeo	Al es un acrónimo de vídeo FHD (1920x1080,30 fps)	
		Ba es un acrónimo de vídeo 720P	
		(1280x720,30 fps)	
		HILO es un acrónimo de vídeo 720P	
		(1280x720,60 fps)	
O	Fotografía	Al es un acrónimo de resolución 8M (3264	
		x 2448)	
		Ba es un acrónimo de resolución 5M	
		(2592 x 1920)	
	Disparo continuo	La DV es compatible con tomar 3	
		fotografías de forma continua (sólo	
		mediante App)	
0	Autotempo rizador	En modo autotemporizador, puede fijar 0s,	
		2s o 10s (sólo mediante App)	



(Con una grabación más de vídeo de 29 minutos por secuencia)

Para grabar un video, por favor, compruebe que DV está bajo el modo

Vídeo. Si el icono no se muestra en la pantalla , pulse el botón



y [:] que se muestran en la pantalla LCD parpadearán. Al mismo tiempo el indicador rojo también parpadeará, lo que indica que la grabación está en proceso.

Detener la grabación: Pulse y suelte el botón y [:] que se muestran en la pantalla LCD dejarán de parpadear. Al

mismo tiempo, el indicador rojo dejará de parpadear, lo que indica que

Cuando la tarjeta Micro SD esté llena, o se agote la batería, la grabación se detendrá automáticamente y el video grabado se

guardará antes de que DV se apague.

「o] _{Fotografía}

se ha detenido la grabación.

Para hacer una fotografía, por favor, compruebe si DV está en modo

Cámara. Si no se muestra el icono o en la pantalla, pulse el botón

de forma reiterada hasta que aparezca.

Pulse y suelte el botón es se oirá un pitido y el indicador rojo parpadeará, lo que indica que se ha hecho una fotografía. (Si ha hecho más de 999 copias de fotografías, la pantalla LCD muestra sólo 999)

5. Activar / desactivar la Wi-Fi

La Wi-Fi se desactiva por defecto. Pulse el botón Wi-Fi situado en un lateral de la DV para activarla. Cuando empiece a conectarse a la red WiFi, el indicador parpadeará y cuando esté conectado a una red WiFi, el indicador permanecerá encendido y el icono de Wi-Fi aparecerá en la pantalla LCD. (Para ahorrar energía, la Wi-Fi se desactivará automáticamente si no está conectada ninguna terminal después de 30 segundos)




Wi-Fi se desactiva por defecto

Cuando Wi-Fi está activada, el icono de Wi-Fi aparecerá en la pantalla LCD

4) Uso de la batería

Instalación de la batería.

Por favor, instale la batería de litio correctamente tal y como se muestra:



Paso 1. Empuje el interruptor de la cubierta de la batería a la posición

), y retire la cubierta de la batería. Tal y como se de bloqueo (muestra en la figura 1.

Paso 2. Coloque la batería de litio en la ranura de la batería. Asegúrese que la polaridad de la batería se corresponde con los

símbolos de la carcasa de la cámara (Tal v como se muestra en la figura 2 y en la figura 3.

Paso 3. Vuelva a instalar la cubierta de la batería en su lugar y

bloquee el interruptor en la posición de bloqueo batería. Tal y como se muestra en la figura 4.

2. Cargar la batería:

La cámara usa una batería de litio recargable y extraíble. Cuando la cámara está apagada, conéctela al PC mediante el cable USB para cargar la batería.

Durante la carga, el indicador de estado (azul) estará encendido y

el indicador se apagará cuando se complete la carga. Nota: Cuando la cámara está encendida, al conectarse a un PC no se cargará.

5) Empareiar la cámara al Smartphone o Pad.



1. Descargue e instale la aplicación "SYMAGIX"

Appstore® o Google Play

- Pulse el botón Wi-Fi situado en un lateral de la cámara para inicializar la señal; el LED estará en color rojo
- Busque la señal inalámbrica "DENVER AC-5000W" en su smartphone o tableta usando la contraseña "1234567890".
- Ahora puede empezar a usar la cámara una vez que esté conectada la señal inalámbrica y haya abierto la aplicación.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.